

ASENNUSOHJE

KORISTEKOUKKU

Koristekoukkua voidaan käyttää 150 mm Pisko-kourun asentamiseen.

Koristekoukut asennetaan kouruun 1000 mm välein ja ruuvataan kouruun kiinni koukun kärjessä olevan kiinnitysreiän läpi 4x25 mm itseporaavallaruuvilla.

Asennettaessa kouru rakennukseen jossa on vino otsalauta käytetään kaltevuuden säätämiseen koristekoukun säätöpala. Säätöpala taivutetaan haluttuun kulmaan koukuntaivutuspihtien avulla ja kiinnitetään koristekoukkuun joko kahdella M4 ruuvilla ja mutkettilla tai pop-niiteillä.

