

ASENNUSOHJE

SIVUTANKO SANDWICH-ELEMENTTIIN

Taustalevyt asennetaan sandwich-elementtiin eli kiinnityslevyyn 8 kappaleella 7x50 mm LVI-ruuveja. Kiinnityslevyn taakse, levyn reunoille, kiinnitetään liimatiivistenauha. Sivutankon seinäkiinnikkeet kiinnitetään aluslevyyn kahdella M8 kuusio mutterilla. Sivutanko lukitaan paikalleen 4,8x19 mm poraruuvilla. Kiinnikkeiden maksimi etäisyys on 1200 mm.

