

TURVATIKKAAN ASENNUSOHJE

TURVATIKKAAN ASENNUS

- Kiinnikekorvat kiinnitetään yläkaariin ja yläkaaret tikasrunkoon M8x40 mm kuusioruuveilla ja muttereilla. Turvatikkaan seinäkiinnikkeet kiinnitetään tikasrunkoon M8x30 mm kuusioruuveilla muttereilla.
- Tikkaat mitoitetaan siten, että ylin askelma on mahdollisimman lähellä poistumistasoa ja alin askelma noin 1000–3000 mm maasta.
- Turvatikkaat kiinnitetään seinän runkorakenteisiin neljällä 7x50 mm LVI-ruuvilla (Kaksi ruuvia yläkaaren kiinnikekorvista ja kaksi seinäkiinnikkeistä).
- Kiinnikkeiden suurin sallittu asennusväli 3000 mm. Pidemmissä tikkaissa käytetään ylimääräisiä turvatikkaan seinäkiinnikkeitä.

TURVATIKKAAN OSAT

1. Pisko SafeGrip tikasrunko
2. Turvatikkaan yläkaari + kiinnikekorva
3. Turvatikkaan seinäkiinnike

