



TURVAKAITEEN ASENNUS KATTOSILTAAN

Turvakaiteen osat: Pystytolppa, käsijohde / välitanko, päätystoppari, käsijohdelaippa, ristikkolaippa, putkiklemmari.

Asennus:

- Pystytolpat kiinnitetään kattosillan alta kahdella putkiklemmarilla. Tolpat pyritään asentamaan aina mahdollisimman lähelle kattosillan kannakkeita. Kiinnitysväli max. 2000mm.
- Asennetaan käsijohteet paikoilleen kiertämällä käsijohdelaipat putken ympäri ja kiristämällä pystytolppiin 8x50 mm ruuveilla. Tarkista pystytolppien suoruus ennen kiristystä!
- Välitanko asennetaan ristikkolaipoilla pystytolppiin 500 mm käsijohteen alapuolelle.
- Jatkokset ja liitokset varmistetaan poraruuveilla.

