

ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

VEDENKERÄÄJÄ

Syöksytorevesta leikataan noin 25 cm pala irti halutulta asennuskorkeudelta.
Vedenkerääjä painetaan kiinni ylemmän syöksytorveen ja alempi syöksytorvi asetetaan vedenkerääjään kiinni.
Saumakohtiin asennetaan 2-osaiset torven kiinnikkeet.

