



KOURUJEN LIITOS LIITOSKAPPALEILLA

Aseta liitettävien kourujen päät vastakkain ja suorista molemmista liitettävistä kouruista kourun takareunassa oleva taitos noin 30 mm matkalta.

Aseta liitoskappale kourujen liitoskohtaan ja taivuta liitoskappaleen etureuna kourun etureunan ympäri liitoskappaleessa olevien kevennysten kohdalta.

Käännä liitoskappaleen takareuna 90 asteen kulmaan ja purista takareunan taitos kiinni. Varmista, että kourun suoraan käännetty takareuna jää taitoksen väliin.

Käännä lopuksi liitoskappaleen takareuna suoraan alaspäin, jolloin liitoskappale kiristyy lopullisesti kouruja vasten.

Kiinnitä kourun kannake normaalirakenteiseen otsalautaan kahdella 5 x 40 mm yleisruuvilla. Jos käytät kannakkeen takana kiilapaloja, alemman ruuvin on oltava hiukan pidempi (5 x 70 mm).

