



TURVATIKKAAN ASENNUSOHJE

- Tikkaat mitoitetaan siten, että ylin askelma on mahdollisimman lähellä poistumistasoa ja alin askelma noin 1000–3000 mm maasta.
- Kiinnitetään **yläkaari + kiinnikekorva**, sekä **seinäkiinnikkeet** tikasrunkoon. Korva kiinnitetään yläkaareen M8x40 ruuvilla. Tikasrunkoon yläkaari kiinnitetään M8x40 ruuvilla ja seinäkiinnike M8x30 ruuvilla.
- Turvatikkaat kiinnitetään seinän runkorakenteisiin neljällä 7x50 mm LVI-ruuvilla (Kaksi ruuvia yläkaaren kiinnikekorvista ja kaksi seinäkiinnikkeistä).
- Kiinnikkeiden suurin sallittu asennusväli 3000 mm. Pidemmässä tikkaissa käytetään ylimääräisiä turvatikkaan seinäkiinnikkeitä.
- TURVATIKKAAN OSAT
 1. Tikasrunko
 14. Turvatikkaan yläkaari + kiinnikekorva
 15. Turvatikkaan seinäkiinnike

