

# Sadex Turvavarustekaappi

## Tarvittavat työkalut:

- ✓ Ruuviväännin
  - ✓ Tarvittaville ruuveille sopiva kärki
    - 10 mm / 13 mm
  - ✓ Vatupassi
1. Mitoita Turvavarustekaappi sopivalle korkeudelle. Suositeltava asennuskorkeus on 100 cm maasta tai lattiasta kaapin alareunaan.
  2. Kiinnitä Turvavarustekaappi seinään kaapin takaseinässä olevasta ovaalin muotoisesta reiästä seinämateriaalin vaatimalla tavalla. Näet eri seinämateriaalien kiinnitystavat oheisesta listauksesta.
- Muista asentaa korilaatat kiinnityskohtiin kaapin sisäpuolelle tukemaan kiinnitystä.

## Kiinnitystavat eri seinämateriaaleille

- ✓ **Betoni/Tiili**  
7x50 Lvi-ruuvi, M8 korilaatta ja 8 mm muovitulppa.
- ✓ **Puu**  
7x50 mm Lvi-ruuvi ja M8 korilaatta.
- ✓ **Siporex**  
Sormat SDF-KB-10H-E Siporex tulppa, RST-ruuvi, M8 korilaatta ja M8 mutteri tai kierretanko ja kemiallinen massa sekä M8 korilaatta ja M8 mutteri.
- ✓ **Villarappaus**  
Eristeseinäruuvi Wkret-met, KPS-FAST (pituus tarpeen mukaan), M8 korilaatta ja M8 mutteri tai kierretanko, kemiallinen massa, M8 korilaatta ja M8 mutteri.
- ✓ **Paroc/Sandwich**  
1-pulttinen Sadex-asennuslevy, korilaatta ja M8 mutteri. Laita asennuslevyllä asennettaessa sandwichlevyn ja seinän väliin tiivistys joko liimatiiviste massalla tai tiivistenauhalla.