

ASENNUSOHJE

TURVAKAHVA

Turvakahva voidaan asentaa helpottamaan turvatikkaille siirtymistä. Turvakahva asennetaan neljällä 7x50 mm LVI-ruuvilla tai muulla seinämateriaaliin soveltuvalla kiinnikkeellä

