




PISKO -PELASTAUTUMISLUUKUN KÄYTTÖOHJE



1. Riko sinetti ja käännä kahvaa 90 astetta vastapäivään. Tällöin parvekkeen alapuolella oleva luukku avautuu. *Huom. Turha sinetin katkaisu aiheuttaa huomattavan kustannuksen katkaisijalle!*



2. Työnnä tikkaiden alla oleva palovilla alas.



3. Tarkista ettei alla ole ketään. Nosta tikas kannakkeeltaan ja anna sen laskeutua alas.