

Näin valitset oikean mittaisen seinätikkaan

Mittaa matka maasta räystäälle ja valitse alla olevasta taulukosta mittaustulostasi vastaava seinätikas.

SEINÄTIKAS	MITTA MAASTA RÄYSTÄÄLLE
Seinätikas 1,2 m + yläkaaret	1,5 - 1,7 m
Seinätikas 1,8 m + yläkaaret	1,8 - 2,4 m
Seinätikas 2,7 m + yläkaaret	2,5 - 3,2 m
Seinätikas 3,3 m + yläkaaret	3,3 - 3,8 m
Seinätikas 3,9 m + yläkaaret	3,9 - 4,4 m
Seinätikas 4,5 m + yläkaaret	4,5 - 5,0 m
Seinätikas 5,4 m + yläkaaret	5,1 - 5,9 m
Seinätikas 6,0 m + yläkaaret	6,0 - 6,5 m
Seinätikas 6,6 m + yläkaaret	6,6 - 7,1 m
Seinätikas 7,2 m + yläkaaret	7,2 - 7,7 m
Seinätikas 7,8 m + yläkaaret	7,8 - 8,3 m
Seinätikas 8,7 m + yläkaaret	8,4 - 9,2 m
Seinätikas 9,3 m + yläkaaret	9,3 - 9,8 m

Seinätikkaat eli talotikkaan asennetaan siten, että ylin askelma on ± 100 mm:n etäisyydellä räystään reunasta tai muusta nousutasosta. Alimman askelman tulee 1000–1200 mm etäisyydellä maasta tai muusta nousutasosta. Asennettaessa seinätikas nousee jonkin verran riippuen seinätikkaan sijainnista ja katon kaltevuudesta.